

CAME

CAME  **NNECT**
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY



FA00429-FR

CE

MANUEL D'UTILISATION
Application « Automation »

FR

Français

DESCRIPTION DE L'APPLICATION

L'application « Automation » permet de gérer les automatismes CAME, connectés à la passerelle des automatismes, sur smartphone ou tablette par le biais du service cloud « CAMEConnect ».



Cette application est disponible pour les systèmes d'exploitation Android et iOS dans les digital stores respectifs (Google Play et Apple App Store) en saisissant dans le champ de recherche « CAME Automation » ou en utilisant les liens ci-dessous.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.came.cameconnectapp&hl=en>



<https://itunes.apple.com/en/app/automation/id1098115880>



Conditions d'utilisation

Pour pouvoir utiliser l'application, il faut disposer d'un compte CAMEConnected, d'une passerelle et d'un automatisme connectés.

À défaut d'un compte CAMEConnect, il est possible d'en créer un au lien suivant : <http://www.cameconnect.net>

☞ D'autres informations sur le service CAMEConnect sont disponibles au lien suivant : http://www.cameconnect.net/came/pages/documentazione_elenco_en.html

☞ Le professionnel ne peut pas accéder aux automatismes de ses clients par le biais de cette application. Pour en savoir plus, consulter le document : <http://docs.came.com/pdf/FA00403-IT.pdf?1460641915>

Accès au service


Au lancement de l'application, l'écran affiche la page de connexion.

Entrer le Nom d'utilisateur et le Mot de passe (les mêmes que pour le compte CAMEConnect).

Effectuer le login.


Après avoir enfoncé le bouton « Login », attendre le chargement de la liste des automatismes. Aucune liste d'automatismes n'apparaîtra en cas de passerelle inaccessible.

- 1 Permet de mémoriser le nom d'utilisateur et le mot de passe pour les prochains accès.
- 2 Permet l'accès automatique après le lancement de l'application.



Description des commandes

- 3 Les configurations prédéfinies prévoient la visualisation, au premier démarrage, de tous les automatismes associés au compte CAMEConnect. Il est possible de sélectionner dans cette liste l'automatisme à gérer.
- 4 Automatisme géré.
- 5 Nom passerelle et automatisme géré.
- 6 État de l'automatisme géré et éventuels problèmes rencontrés sur ce dernier.
- 7 Permet d'associer une image à l'automatisme géré, en la téléchargeant de la galerie d'images du smartphone.
- 8 Commandes disponibles pour l'automatisme géré.
- 9 Commandes disponibles pour l'automatisme géré.
- 10 Accès au menu de configuration.



Menu de configuration

Pour accéder au menu contextuel, toucher l'icône ☰ positionnée en haut à droite sur la fenêtre principale.

- 11 Version de l'application installée.
- 12 Nom de l'utilisateur ayant effectué le login.
- 13 Permet d'effectuer le logout de l'application.
- 14 Liste des passerelles et des automatismes disponibles pour l'utilisateur ayant effectué le login.

Cocher les cases positionnées à proximité des automatismes à visualiser dans la liste de la page d'accueil ; les configurations sont sauvegardées et proposées à chaque utilisation de l'application.

- 15 Bouton pour la fermeture du menu contextuel.

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.

CAME
s a f e t y & c o m f o r t



Came S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 **Dosson di Casier**
Treviso - Italy

☎ (+39) 0422 4940
✉ (+39) 0422 4941

Via Cornia, 1/b - 1/c
33079 **Sesto al Reghena**
Pordenone - Italy

☎ (+39) 0434 698111
✉ (+39) 0434 698434

www.came.com