

CAME

CAME  **NNECT**
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY



FA00429-IT

CE

MANUALE DI UTILIZZO
App "Automation"

IT

Italiano

DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE

L'App "Automation" permette di gestire le automazioni CAME connesse al gateway automazioni, dal proprio smartphone o tablet tramite il servizio cloud "CAMEConnect".



L'applicazione è disponibile per sistemi operativi Android e iOS nei rispettivi digital store (Google Play e Apple App Store) digitando nel campo di ricerca "CAME Automation" o utilizzando i link sottostanti.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.came.cameconnectapp&hl=en>



<https://itunes.apple.com/en/app/automation/id1098115880>



Condizioni di utilizzo

Per poter utilizzare l'app è necessario possedere un account CAMEConnect, almeno un gateway ed una automazione collegati.


Se non si possiede un account CAMEConnect, è possibile crearlo al seguente link: <http://www.cameconnect.net>

Ulteriori informazioni sul servizio CAMEConnect sono disponibili al seguente link: http://www.cameconnect.net/came/pages/documentazione_elenco_en.html



L'utente professionista non può accedere alle automazioni dei propri clienti utilizzando questa applicazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al documento: <http://docs.came.com/pdf/FA00403-IT.pdf?1460641915>

Accesso al servizio

Dopo l'avvio dell'applicazione, viene visualizzata la pagina di login. Inserire Username e Password (gli stessi dell'account CAMEConnect). Eseguire il login.


 Dopo avere premuto il pulsante "Login" è necessario attendere il caricamento della lista automazioni. Se il gateway non è raggiungibile, non apparirà alcuna lista automazioni.

- 1 Permette di memorizzare nome utente e password per i successivi accessi.
- 2 Permette l'accesso automatico dopo il lancio dell'applicazione.



Descrizione comandi

- 3 Le impostazioni predefinite prevedono che al primo avvio vengano visualizzate tutte le automazioni associate all'account CAMEConnect. Da questo elenco è possibile selezionare l'automazione che si desidera gestire.
- 4 Automazione gestita.
- 5 Nome gateway e automazione gestita.
- 6 Stato dell'automazione gestita ed eventuali problemi rilevati sull'automazione.
- 7 Permette di associare una immagine all'automazione gestita, caricandola dalla galleria immagini dello smartphone.
- 8 Permette di rimuovere l'immagine associata all'automazione gestita.
- 9 Comandi disponibili per l'automazione gestita.
- 10 Accesso al menù di configurazione.



Menù di configurazione

Al menù contestuale si accede toccando l'icona ☰ posta in alto a destra sulla finestra principale.

- 11 Versione dell'applicazione installata.
- 12 Nome dell'Utente che ha eseguito il login.
- 13 Permette di eseguire il logout dall'applicazione.
- 14 Lista gateway e automazioni disponibili all'Utente che ha eseguito il login.

Contrassegnare le caselle poste accanto alle automazioni che si desidera visualizzare nell'elenco in home page; le impostazioni vengono salvate e riproposte ad ogni utilizzo dell'app.

- 15 Pulsante per la chiusura del menù contestuale.

I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

CAME
safety & comfort



Came S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 **Dossone di Casier**
Treviso - Italy

☎ (+39) 0422 4940
✉ (+39) 0422 4941

Via Cornia, 1/b - 1/c
33079 **Sesto al Reghena**
Pordenone - Italy

☎ (+39) 0434 698111
✉ (+39) 0434 698434

www.came.com